

Skötsel och underhåll för innerdörrar

MÅLADE INNERDÖRRAR

Produkterna är målade med färg för inomhusbruk med halvmatt glans, som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende, samt har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Bättra på färgen:

Mindre skador bättras på med pensel. Fråga din färghandel efter produkter avsedda för inomhusmöbler.

Större skador kräver spackling och total ommålning. Testa att färgen är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengöring:

Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av.

Underhåll:

I regel krävs enbart rengöring, såvida ingen skada uppstått eller om slitaget har varit onormalt.

FANERADE OCH LACKADE INNERDÖRRAR

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

Bättra på färgen:

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Större skador kräver nedslipning och total ommålning. Testa att lacken är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Rengöring:

Använd vanliga rengöringsmedel. Doppa en svamp eller trasa i skurvattnet och vrid ur ordentligt. Rengör ovanifrån och ned. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Underhåll:

I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Produkter som används för möbelunderhåll, till exempel möbelvax och vaxpolish kan användas, men behövs i normala fall inte.



HISTORIK
 SWEDOOR 

PRODUKTER & PRISER

INSPIRATION

SUPPORT & TEKNISK INFO

OM SWEDOOR

KONTAKT

VÅRA PRODUKTER

Ytterdörrar

Innerdörrar

Specialdörrar

GUIDER

Måt rätt

Montering

Köpguide

BROSCHYRER

Dörrkatalogen

Mått & Fakta

BIM-objekt

HÅLLBARHET

FSC certifiering

CE-märkning

EU timber regulations

PROFESSIONELLA

Innerdörr Loftgångsdörr Trycke Ståldörr Lägenhetsdörr Massivdörr Designverktyg Dörrkatalogen
 Lågenergidörr Foder Pardörr Entréparti Specialmått Dörrar för bostadsprojekt EUTR Golvlis +Karm Tamburdörr
 Laminatdörr RC3 Dörrar för skolor Minikarm SmartClose PEFC Dörrlösning FrameFast Ljudreduktion Skjuddörr
 Ytterdörrsgalleri Köpguide Rätt mått Monteringsanvisning Anti-barrikaddörr Filmer FAQ Download Center
 Flex+Karm Högerhängd Vänsterhängd A- och B-mått Innerdörrsgalleri Byggvarudeklaration Dörrar CE
 Byggvarubedömning Projekttyper Dörrar för sjukhus FSC Rotationsdörr Ytterdörr Dörrar för hotell Glaspartier
 Mått & Fakta Arkitekter BIM-objekt



COPYRIGHT JELD-WEN SVERIGE AB 2018 ALL RIGHTS RESERVED

Regler för cookies

Sitemap

Integritetspolicy

Prenumerera på nyhetsbrev